

Procedura di check

Procedura di check

Per controllare che il sistema sia funzionante è stata progettata una procedura di check. È una procedura utilizzata per verificare che il sistema non rilevi errori.

Per avviare la funzione di check bisogna eseguire i seguenti passi:

1. Accendere il sistema e aspettare che sia pronto
2. Premere il pulsante “@”
3. Successivamente selezionare “99”
4. Attendere che il sistema finisca il check del sistema

Tabella dei codici

Nella seguente tabella sono indicati i codici che potrebbero essere stampati sul display LCD:

| Codice | Descrizione |
|------------------|---|
| Error 001 | Pulsanti incastrati, problema dal punto di vista elettrico |
| Error 002 | Contatti problematici, problemi led interni ai pulsanti |
| Error 003 | Led costantemente accesi |
| Okay | Il check del sistema è risultato positivo, non sono stati rilevati errori |